

|   |                           |
|---|---------------------------|
|    | 基本舞台 W10,800xD4,500xH600  |
|    | 舞台袖増設可 (各'3×'6×4枚)        |
|    | 舞台上4列増設可 (最大2間)           |
|    | 鉄砲下台 W900xD900xH600       |
|    | 引割緞帳                      |
|   | 大黒幕 (壁面は白ホリ・クロス仕様)        |
|  | 東西幕 (前後2枚)                |
|  | スピーカ W1,050xD1,050xH2,280 |
|  | 上手階段 W1,800xD1,750xH2,400 |
|  | スピーカA配置時、客席見切れ部分          |

※上手階段は移動、バラシ可。スピーカはA～Cの間で移動可。いずれも移動した場合は終演後に現状復帰して下さい。

※舞台増設時の平台のつかみ金具穴について  
舞台袖は木目平台 ('3×'6) ピッチ  
舞台上は黒平台 (1,800×900) ピッチ

※舞台上増設は1列に対して客席1列が減少します。

※客席最大配置時は留意事項あり

※客席階段は「舞台上手」⇄「ギャラー」⇄「楽屋」の導線としてご用意しております。  
バラした場合の不具合は利用者で対応下さい。

← B2 大型トイレ  
男子 3-2 室+1 室  
女子 5 室+1 室




# 新宿村LIVE

SHINJUKUMURA PERFORMING THEAT


## 基本客席配置図

228 席 (見切り席含)

- + 補助スペース 2 席 (F1,G1)
- + 最前列 ■ は 23 席設置可能です。
- ※ 車椅子スペースは 4 席 (D1 ~ 4)



スピーカーの設置により灰色部分は見切りとなります。舞台横に設置の場合は見切りはございません。  
※G列は9月12日より変更致しました。古い図面でお間違えの無きようお願い致します。





固定ボタンが5本追加されました。  
詳しくは上面図をご覧ください。

